

Камеры нагрева и охлаждения JMV-025/040/070/100 Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: jhc@nt-rt.ru || сайт: <http://jeiotech.nt-rt.ru/>

Heating & Cooling Chambers (JMV)

Temperature values of all chambers are measured according to DIN 12880 and IEC 60068-3-5.

Model Name : JMV-025/040/070/100



Model	JMV-025	JMV-040	JMV-070	JMV-100
Temperature data				
Range (°C / °F)	-35 to 180 / -31 to 35 6	-35 to 180 / -31 to 35 6	-35 to 180 / -31 to 35 6	-35 to 180 / -31 to 35 6
Fluctuation (±°C / ±°F) ^{1), 2)}				
at -40°C	0.4 / 0.72	0.2 / 0.36	0.2 / 0.36	0.2 / 0.36
at -25°C	0.4 / 0.72	0.3 / 0.54	0.2 / 0.36	0.2 / 0.54
at -10°C	0.5 / 0.9	0.2 / 0.36	0.2 / 0.36	0.2 / 0.36
at 25°C	0.3 / 0.54	0.3 / 0.54	0.2 / 0.36	0.2 / 0.36

at 70°C	0.6 / 1.08	0.3 / 0.54	0.2 / 0.36	0.2 / 0.36
at 100°C	0.3 / 0.54	0.3 / 0.54	0.3 / 0.54	0.2 / 0.36
at 150°C	0.4 / 0.72	0.3 / 0.54	0.3 / 0.54	0.3 / 0.54
at 180°C	0.3 / 0.54	0.4 / 0.72	0.4 / 0.72	0.5 / 0.9
Gradient (±°C / ±°F) ¹⁾				
at -40°C	0.7 / 1.26	0.3 / 0.54	0.9 / 1.62	0.7 / 1.26
at -25°C	0.6 / 1.08	0.3 / 0.54	0.9 / 1.62	0.7 / 1.26
at -10°C	0.6 / 1.08	0.3 / 0.54	1.1 / 1.98	0.8 / 1.44
at 25°C	0.8 / 1.44	0.4 / 0.72	0.7 / 1.26	0.6 / 1.08
at 70°C	0.8 / 1.44	0.6 / 1.08	1.1 / 1.98	0.9 / 1.62
at 100°C	0.9 / 1.62	0.7 / 1.26	1 / 1.8	0.8 / 1.44
at 150°C	1.1 / 1.98	1.2 / 2.16	0.8 / 1.44	0.9 / 1.62
at 180°C	1.4 / 2.52	1.5 / 3.47	1 / 1.8	1.3 / 3.43
Heating time (min)²⁾				
from -40°C to 25°C	30	31	20	21
from -25°C to 25°C	20	17	18	16

from -10°C to 25°C	17	13	13	15
from 25°C to 70°C	26	18	25	20
from 25°C to 100°C	28	21	26	25
from 25°C to 150°C	50	39	39	51
from 25°C to 180°C	56	63	46	56
from -40°C to 180°C	61	81	62	73
from -25°C to 120°C	52	39	47	47
from -40°C to 5°C	7	8	6	7
from 5°C to 125°C	44	59	40	49
from 125°C to 180°C	10	14	16	17
Cooling time (min)²⁾				
from 25°C to -40°C	37	29	28	46
from 25°C to -25°C	22	20	22	24
from 25°C to -25°C	22	20	22	24
from 25°C to -10°C	18	17	19	17
from 70°C to 25°C	20	22	23	23

from 100°C to 25°C	30	26	34	31
from 150°C to 25°C	95	92	110	160
from 180°C to 25°C	144	158	186	289
from 180°C to -40°C	172	198	192	297
from 120°C to -25°C	56	57	54	46
from 180°C to 125°C	110	133	144	228
from 125°C to 5°C	37	43	30	35
from 5°C to -40°C	25	22	18	34
Recovery time after door was opened for 30sec. (min)²⁾				
at -40°C	6	6	6.5	9
at -25°C	5	6.5	7	6.5
at -10°C	6.5	6.5	8.5	6.5
at 25°C	5.5	4.5	2	7
at 70°C	8.5	8	9.5	7.5
at 100°C	5.5	4.5	6	5.5
at 150°C	6.5	7	9	3.5

at 180°C	6.5	6.5	8	4
Electrical data & Ordering information				
Electrical requirement (230V, 60Hz, 1Ph)	26			
Cat. No.	AAHKB021 K			
Electrical requirement (230V, 50Hz, 1Ph)	26			
Cat. No.	AAHKB025 K			
Electrical requirement (380V, 50/60Hz, 3 Ph)		12.5	19.6	19.6
Cat. No.		AAHKB030 K	AAHKB040 K	AAHKB050 K



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: jhc@nt-rt.ru || сайт: <http://jeiotech.nt-rt.ru/>